

PEDOMAN UNTUK MENGOPRASIKAN PANEL SYSTEM

GAMBAR	KETERANGAN GAMBAR
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tombol Silence Internal berfungsi untuk menghilangkan bunyi "BUZZER" pada panel 2. Tombol Re Sounder berfungsi untuk menghilangkan bunyi "ALARM" pada panel 3. Tombol Riset berfungsi untuk mengembalikan ke System "NORMAL" pada panel 4. Kunci Acess ON OFF berfungsi untuk membuka "MENU DATA" pada Panel 5. Indikasi LED visual untuk mengetahui System Normal,Aktif dan Trouble pada panel
	<p>CARA MENGATASI TROUBLE FAULT DI JARINGAN INPUT SMOKE DETEKTOR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekan "SILENCE INTERNAL SOUNDER" untuk menghilangkan bunyi Buzzer pada panel 2. Periksa apakah jaringan kabel ada yang terputus atau END OF LINE (RESISTOR) putus 3. Jika system Fault sudah bisa di atasi biasanya system otomatic kembali Normal 4. On kan kunci Acess dan tekan "CONTROL PANEL RISET" untuk meyakinkan kembali System Normal
	<p>CARA MENGATASI TROUBLE FIRE SMOKE DETEKTOR AKTIF</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sensor Smoke Detektor Kondisi " AKTIF " jika menyala Continue 3. Smoke Detektor " AKTIF " jika terkena Asap atau Debu yang mengenai Sensor 4. Kondisi Smoke Detektor ini di namakan " CROSS ZONA " 5. Kondisi ini akan " DELAY TIME 30 DETIK " sebelum mengeluarkan GAS FM
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tombol Abort Switch berfungsi untuk membatalkan keluarnya "GAS FM" 2. Tombol ini di tekan dan di tahan pada saat Delay Time 30 detik 3. Tombol ini di tekan dan di tahan jika kebakaran bisa di atasi oleh User
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Release berfungsi untuk mengeluarkan "GAS FM" secara cepat 2. Manual Release di tekan jika "DARURAT" kebakaran tidak bisa di atasi dan sensor tidak bekerja 3. Manual Release bekerja aktif dengan menekan Break Glass tanpa Delay Time
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alarm Multi Tone Akan Berbunyi jika Smoke Detektor Zona 1 Aktif 2. Sebalik nya jika Zona 2 Smoke detektor aktif akan berbunyi 3. Alarm ini Zona 1 ini Bunyi tidak akan mengeluarkan " Gas FM " 4. Tanda Alarm ini dinama kan Single Zone
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alarm Bell akan berbunyi jika kedua sensor smok detektor aktif Zona 1 dan 2 (Cross Zona) 2. Alarm Bell akan berbunyi jika Manual Release di aktifkan
EVACUATE AREA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampu ini akan aktif menyala jika Alarm 1 aktif (Single Zona) 2. Lampu ini hanya sebagai tanda bahaya visual jika bell tidak terdengar
GAS DISCHARGE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lampu ini akan aktif menyala jika "GAS FM" keluar 2. Lampu ini akan aktif jika proses delay time sudah "0" detik 3. Lampu ini menyala sebagai tanda "GAS FM" sedang keluar